

BAC DECOLLOIDEUR 500 L


ou INDICATEUR DE COLMATAGE ou DE FONCTIONNEMENT

Entretien :

Cet appareil a pour fonction de jouer un rôle efficace dans la protection des systèmes d'épandage et donc dans leur pérennité. En effet, des tuyaux d'épandage trop chargés en boues provoqueraient un colmatage du système de traitement et de dispersion. De plus, cet appareil qui doit être contrôlé régulièrement, (1 à 2 fois par an) est un bon indicateur d'alerte sur la charge en boues en provenance de la fosse toutes eaux.

En effet, des eaux fortement chargées témoignent de l'urgence de réaliser une vidange de la fosse.

Pour une bonne efficacité, les matériaux (pouzzolane) garnissant les indicateurs de colmatage doivent être correctement nettoyés en cas de souillures importantes par des boues, et renouvelés en cas de saturation des matériaux.



Couvercle avec tampon pour bac décolloïdeur 500 L Cyl.

Code article : 150090

Poids : 100 Kg

Bac décolloïdeur 500 L Cyl. sans couvercle

Code article : 150085

Poids : 510 Kg

Nota :

Possibilité d'adapter une ou plusieurs rehausses :

Rehausse Ht.15 cm, Ø500 mm Int. pour fosse

Code : 139015 **Poids :** 28,8 Kg

Rehausse Ht.25 cm, Ø500 mm Int. pour fosse


Code : 139025 **Poids :** 46 Kg

L'étanchéité des rehausses est à assurer par le poseur à l'aide du joint «BUTYL» section 22x22 (conditionnement par carton de 5 rouleaux de 3,5 ml, Code : 090350).

Longueur d'une emboîture : 1,70 m.

Prévoir 7 à 8 sacs de pouzzolane

(sacs de 40 Kg calibre 20/50, Code unité : 10025).



Deux grilles amovibles Ep.28 mm